保管用

東芝蛍光灯器具取扱説明書 Leading Innovation >>>

対象器種

FT-21835N-SH FT-21801N-SL/SH

FT-21851N-SL/SH <防湿·防雨形>

適合ランプ

東芝蛍光ランプ

FL20ワット形

適合スタータ

FE1E

このたびは東芝蛍光灯器具をお買いあげいただきましてまことにありがとうございました。お使いになる方や他人への危害と財産の 損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。 ●素人工事は法律で禁じられております。

・商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、 ■安全上のご注意 商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

工事店様へ

施工上のご注意

整告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ・槑具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書 に従って行ってください。取り付けに不備があ ると器具落下、感電、火災の原因となります。
- ・電原線接続の際は、②器具本体の取り付 け②に従って確実に行なってください。 接続が不完全な場合は、接続不良による 発熱、火災の原因になります。



■ 取り付け

電源線接続

・アース工事は電気設備の技術基 準に従い、確実に行なってくだ さい。アースが不完全な場合は、 感電の原因になります。



・器具を改造したり、部品を変更 して使用しないでください。 器具落下、感電、火災等の原因 となります。 11/



・器具の取り付けは、凹凸面に取り付けないでください。 凹凸面に取り付けますと防水性が損なわれ、湿気、水気 の侵入により、絶縁不良、感電の原因となります。

取付面

・この器具は、 腐食性ガス雰囲気場所には使用で きません。そのまま使用しますと、変質、変色、 絶縁不良、器具落下の原因となります。

腐食性ガス

0,0

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

・この器具は屋内専用で、5℃~35℃の範囲 で使用するよう設計してあります。 高温で使用しますと火災の

原因となります。周囲環 境、使用場所に注意し て使用してください。 間違って使用しますと 変質、変色、短寿命、 器具落下の原因と

かります.



器具に表示された電源電圧 (定格電圧±6%以内)以外 の電圧でご使用しないでく ださい。間違って使用しま すとランプ、安定器などの 短寿命、火災の原因となり ます。(器具の定格電圧と電 源電圧は器具を取付ける前 に必ず確認してください。)



使用地域の周波数(50Hzまたは60Hz)以 外のものを使用しないでください。間 違って使用しますとランプ、安定器な どの短寿命、火災の原因となります。



(\)周波数

• お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

使用上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

・ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って ください。感電の原因となります。



・ランプや器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、 被せたり、燃えやすい物を近づけたりしないでく ださい。火災の原因となります。



・ランプの端部が黒ずんだり、暗くなった時は、早めに交換してください。ランプ交換の際は、 必ず管径φ28ミリ管 [FL20SS/18] をご指定ください。間違った種類・ワット(W)数のランプ を使用した場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。





この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。 注意


- 器具を水洗いしないでください。感電、 故障の原因となります。
- ・器具を掃除する際は、ソケット等の樹 脂部には、水、洗剤、薬品などは使用 しないでください。部品の劣化や感電 の原因になります
- 器具を洗剤、薬品などで拭い たり殺虫剤をかけたりしない でください。器具の破損、落 下、感電などの原因となりま
- 金属部分をクレンザーやた わしで磨かないでください。 傷つけたり、腐食の原因と なります。
- 器具を清掃する際は、乾いたやわら かい布か、水で浸したやわらかい布 をよく絞ってからふいてください。 ランプを清掃する際はランプを器具 から外して乾いた布でふいてくださ ۲٦°
- ・照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常ががなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換をおすすめします。
 - ※使用条件は周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検、および定期的に工事店等の専門家による点検を実施してください。 (「安全チェックシート」は弊社ホームページに掲載しております。)
- ・点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。



⚠ お願い

・間引き点灯の場合は、分岐回路をもうけ、そのスイッチで消灯してください。

■各部のなまえ




■本体とカバーの組合せ表

| | 組合 形名 | 本 体 | 枠・カバー |
|-------|------------|------------------------------|------------|
| 非防水器具 | FT-21801NK | FT-21801N-SL FT-21801N-SH | CO - 2100N |
| | FT-21802NK | | CO - 2101N |
| | FT-21804NK | | CO - 2103N |
| | FT-21806NK | | CO - 2105N |
| | FT-21807NK | | CO - 2106N |
| 防水器具 | FT-21851NK | FT-21851N-SL FT-21851N-SH | CO - 2100N |
| | FT-21856NK | | CO - 2105N |
| | FT-21862NK | | CO - 2111N |

(本体・カバーは別梱包・別売りです。)

■器具の取り付けかた



※防水器具の場合、付属のパッキングを、使用し器具本体を取り付けてください。

2 器具本体の取付

①本体を確実に取り付けてください。(木ネジは丸木ネジを使用してください。)

↑ 不備がありますと器具落下の原因となります。

② • FT -21801N の場合

電源線を端子台に確実に差し込んでください。リリースする場合は、必ずリリースボタンをドライバーで押し込んで線を引き抜いてください。

• FT -21851N の場合

1) 電源線と口出線を接続してください。 接続部分は防水対策を施してください。 3) 大体のスース端子(Rまデ) を利用し、(アネア

2) 本体のアース端子(E表示)を利用し、 必ずアースを取り付けてください。 リリースボタン 13±1 クロ)電源線 ジロ)電源線

(適合電線φ1.6・φ2.0単線)

端子台の送り容量は20Aです。

⚠ 容量を超えると発熱、火災の原因になります。

↑ 不完全な場合とリリースボタン以外を押した場合は、接続不良による 発熱、火災、感電の原因になります。

③反射板を本体にはめ込み確実に取り付けてください。

⚠ 不備がありますと落下の原因となります。


④ • FT-21801N/FT-21835Nの場合

ランプ及び点灯管を確実に取り付けてください。

• FT-21851Nの場合

ランプにキャップ・パッキン・パッキンオサエをはめ込み、ランプを確実に取り付け、キャップを左右均等にしっかり締め付けてください。

▲ 締め付けに不備がありますと、防水性が低下します。



⑤枠カバーを化粧ネジで本体に確実に取り付けてください。

⚠ 不備がありますと落下の原因となります。

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。 販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 046-862-2772(通話料:有料)

FAX 0570-000-661(通信料:有料)

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、 カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証について

- ・保証期間は、L商品お買い上げ日より1年間です。」但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

東芝ライテック株式会社 照明器具事業部 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1

TEL(046)862-2092 FAX(046)861-8796

